SPOT STOP
FETTFLECKENTFERNER

KURZINFO · ENTFERNUNG VON FETTFLECKEN

Der mafi Spot Stop dient zur einfachen Entfernung von Fettflecken auf mafi Naturholzböden. [Gefahrgut]

Anleitung:
1. Fettfleck mit einem Fön kurz anwärmen – dadurch verflüssigt sich das Fett wieder.
2. In ca. 20 cm Abstand den Fleck direkt besprühen.
3. Ca. 3 Minuten einwirken lassen.
4. Anschließend mit warmem Wasser und der passenden mafi Holzbodenseife über die Stelle wischen (nicht scheuern!).
5. Nachdem die Stelle getrocknet ist, überprüfen, ob der Fleck verschwunden ist. Ansonsten Vorgang wiederholen.

Ausführungen	**Gebindegrößen**
Spot Stop	150-ml-Sprühdose